

COTEL CARMEN II D

MANUAL DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO

JR Sistemas de Seguridad

Representante Exclusivo para Portugal:

Vitrónics - Equipamentos Segurança

Tel. (+351) 214.70.72.84/5

Fax (+351) 214.47.72.86

INTRODUÇÃO

O **COTEL CARMEN II D** é um comunicador telefónico de 2 canais de entrada, que ao activar-se, efectua uma chamada para telefones pré-programados, reproduzindo mensagens de voz.

É um sistema totalmente programável: telefones, modos de trabalho, gravação mensagens, etc., podendo verificar-se a programação efectuada através de um display de sete segmentos.

De dimensões reduzidas em formato de teclado, de fácil manejo e programação, o equipamento foi desenhado para que cumpra todos os requesitos de segurança exigido pelas Directivas europeias.

Quanto à etapa telefónica, seguiram-se as recomendações CTR37, para acesso à rede telefónica pública com comutação.

Especificações técnicas


_	Alimentação:	12Vcc. / 100 mA.
-	Consumo em repouso	ɔ: 35 mA.
-	Consumo máximo:	58 mA.
-	Zonas:	Alarme por contacto NF ou NA
-	Saída OUT:	Activação com +12V. / 2A.
_	Dimensões:	178 x 128 x 28 mm. 350 ar.

Características principais

- Comunicador telefónico por mensagem de vóz.
- Display de 7 segmentos e 4 leds indicadores.
- 2 canais de entrada independentes. NA/NF.
- Mensagens independentes, uma por zona + uma mensagem de Batería baixa.
- Activação/desactivação do sistema mediante Código ou através da entrada de Activação.
- Funções de telecontrolo: Escuta, Activação /
 Desactivação da saída "OUT" e Activação /
 Desactivação do equipamento, através do telefone.
- 2 grupos telefónicos, com 4 telefones cada um (4 por cada zona) ou um só grupo com 8 telefones e as 2 zonas.
- Telefones de até 28 dígitos, com possibilidade de pausas de marcação entre numeros e detecção de tom telefónico.
- Quatro modos de trabalho da comunicação:
 - Liga uma vez
 - Liga para todos
 - Re-chamada de segurança
 - Confirmação de chamada

pág. 2 COTEL CARMEN II D

Descrição dos Leds e Display



Display:

I	Comunicador desligado
0	Activação do comunicador
F	Desactivação do comunicador
P	Equipamento em programação
•	Intermitência. Indica premir de tecla
Α	Indicação de alarme de zona
d	Indica detecção de zona
Е	Introdução de código ou função errada

Leds:

①	0	Led de Estado				
2		Apagado	Desactivado			
3		Aceso	Activado			
4	0	Led Mensa	gem			
		Apagado	Repouso			
		Aceso	Em gravação / reprodução			
	3	Led Línha Telefónica				
		Apagado	Em Repouso			
		Aceso	Em Linha			
	4	Led Alimentação				
		Apagado	Não existe alimentação			
		Aceso	Alimentação correcta			

FUNCIONAMENTO

Quando o equipamento está desactivado, no display existe um segmento aceso e o led On/Off está apagado.

Estando o equipamento desactivado, se existir uma detecção na(s) zona(s), o display indicará um "d" e o número da zona que detectou.

Quando o equipamento está activado, o segmento do display está apagado e o led On/Off, está aceso. Se o equipamento se encontra desactivado, a detecção de uma zona, não produz um alarme.

Para activar/desactivar o comunicador premir:

[Código Utilizador] [E]

O Código que vem de fábrica é: 1111

Ou através da entrada de activação (chave).

Quando se produz um alarme, o display indica um "A" e o número da zona. O led de linha acende-se indicando o inicio da chamada. Para activar um alarme, as zonas devem detectar uma mudança de estado. Se a zona mantem o estado, não voltará a activar-se o alarme até ao restauro.

Tambem se pode activar o alarme da zona, se o COTEL estiver desactivado, através do teclado, premindo à vez : [F1] + [nº de zona] .

[F1] + [Nº de Zona]

O alarme termina, ao efectuar o ciclo telefónico completo ou se digitar o código de Activação/desactivação.

O comunicador tambem efectua a chamada se detectar Bateria baixa (zona 5). Alimentação do equipamento inferior a 11,8 V reproduzindo a mensagem de Bateria baixa.

Ao produzir-se um alarme, o comunicador marcará o primeiro nº de telefone programado (nº do grupo relativo à zona que detectou).

Ao atender, o comunicador reproduzirá a mensagem de cabeceira (2º programação) e a da zona que tenha detectado. A mensagem reproduzir-se-à tantas vezes quantas as programadas e durante a reprodução, o led "Mensagem" acender-se-à.

Se activada outra zona com telefones diferentes aos do alarme actual, não efectua a chamada

pág. 4 COTEL CARMEN II D

para esses telefones antes de finalizar o ciclo telefónico anterior.

TELECONTROLO

Uma vez reproduzidas as mensagens, o comunicador pode ficar em escuta automáticamente (segundo programação) ou por controlo DTMF do utilizador.

O tempo que permanecerá em escuta é o programado, podendo ser prolongado.

Durante esse tempo o utilizador poderá:

- Escutar uma conversação.
- Activar a saída OUT.
- Activar / desactivar o comunicador.

Tudo isso se efectua através de comandos DTMF, que se fornecem por telefone.

Sequência	Função		
Código #	Activa / desactiva o sistema		
	Verifica o estado da saída "OUT"		
* 1	Se após escutar a mensagem do estado da saída, premir #, activará / desactivará a dita saída		
* 5 Prolonga o tempo de telecontrolo			
* 9	Confirmação de chamada		
* 0 Corta a comunicação			

MODOS DE TRABALHO

O comunicador pode trabalhar de 4 formas diferentes, dependendo do modo programado:

Liga para todos

O comunicador ligará a todos os telefones programados e reproduzirá a mensagem. Este ciclo repetir-se-á tantas vezes quantas as tentativas telefónicos programadas.

Liga uma vez

O comunicador ligará e reproduzirá a mensagem ao primeiro telefone que atenda. Seguidamente desliga e não voltará a ligar para mais nenhum telefone.

Re-chamada de segurança

O comunicador liga e reproduz a mensagem aos telefones que atendam, voltando a ligar só aos telefones que não tenham atendido.

Confirmação de chamada

Quando o utilizador recebe a chamada do comunicador, pode confirmar através do telefone que a recebeu e que o COTEL já não liga para mais nenhum telefone, ou que já não lhe volta a ligar, segundo opção.

PROGRAMAÇÃO

ENTRAR EM PROGRAMAÇÃO

Para entrar em programação, premir a tecla [*] durante 2 segundos, seguidamente introduzir o Código de Instalador e validar com a tecla [E]:

* + Cód. Instalador + E

O Código que vem de fábrica é o: 0011

No display visualiza-se um "P" indicando que se está dentro da programação.


SAÍR DE PROGRAMAÇÃO

Para saír de programação premir [*] e depois [E]:



Também se sairá automáticamente, se passado 1 minuto, não se premir nenhuma tecla.

PROGRAMAÇÃO DE DADOS



- 1. Introduzir o endereço a programar.
- 2. Seguidamente introduzir os dados.
- 3. Validar premindo a tecla "E".

Uma vez introduzidos os dados e validados, o display voltará a apresentar um "**P**".

VISUALIZAÇÃO DOS DADOS

Endereço + E

- 1. Introduzir o endereço a visualizar.
- 2. Seguidamente premir a tecla "E".
- 3. Automáticamente visualizar-se-ão no display os dados gravados nesse endereço. Finalizada a visualização dos dados, no display aparece um traço "-", indicando que o comunicador permanece à espera da introdução de novos dados. Se não se quer modificar esse endereço, premir a tecla [F1].

pág. 6 COTEL CARMEN II D

GRAVAÇÃO DAS MENSAGENS



Para gravar as mensagens no comunicador, devese estar dentro da programação e efectuar os passos seguintes:

- 1. Premir a tecla F4 (durante 2 segundos).
- 2. No display do teclado acender-se-à o segmento do meio. [-]
- 3. colocar o nº. correspondente à zona na qual se quer gravar a mensagem. 2 digitos.
- Premir F4, o sistema inicia a gravação, no display visualiza-se um [r] indicando que se está a gravar (record).
- 5. Falar diante do microfone (zona de orificios do teclado), forte e claro
- Para finalizar a gravação, voltar a premir a tecla
 F4.
- 7. Para sair da gravação premir a tecla F1.

Cada mensagem tem um tempo máximo atribuido, se excedido esse tempo, a mensagem ficará cortada.

RESET DE PROGRAMAÇÃO

9FF

Para EFECTUAR um reset de programação e que todos os valores voltem a ser os de fábrica (excepto as mensagens), introduzir: 9FF = [9*5*5]

PROGRAMAÇÃO DE FÁBRICA:

Todas as casas que tenham o símbolo [√], bem como os valores que se indicam por debaixo das casas, são os dados que vêm programados de fábrica. Quando se indica "nenhum" os dados que estão introduzidos são "F".

A programação fica gravada numa EEPROM sem perda de informação por falha de alimentação.

RECUPERAÇÃO DOS CÓDIGOS

Para recuperar os códigos de instalador e de utilizador, efectuar os passos seguintes:

- 1. retirar a alimentação ao sistema (12 Vcc.).
- 2. Premir a tecla [9] e mantê-la premida.
- 3. Dar alimentação à central (12 Vcc.).
- 4. Manter a tecla [9] premida durante 2 seg.
- 5. Deixar de premir a tecla
- 6. Os códigos voltarão a ser os de fábrica.

ENDEREÇOS DE PROGRAMAÇÃO

Programação dos códigos

Os códigos são formados por 4 dígitos e existem dois códigos diferentes:

- Código de Instalador: É o código que se emprega para entrar na programação.
- Código de Utilizador: É o código que se emprega para activar e desactivar o comunicador.

Programação Zonas


As Zonas são os canais de entrada que o comunicador dispõe para a activação das mensagens.

O modo de trabalho é programável: NF ou NA. O alarme activar-se-à quando se produzir uma mudança de estado na entrada da Zona.

- Activação por contacto de relé:



Activação por positivo de controle:



Programação Saída "OUT"

O comunicador dispõe de uma saída por transistor, que se activará, quando a zona que tiver atribuida detectar, produzindo um alarme. O tempo que permanecerá activada bem como o modo de trabalho, é programável.

Programação Tempos

Os tempos são programáveis de 0 a 255 segundos e devem introduzir-se em décimal.

- Atrazo na chamada: É o tempo que o comunicador espera para iniciar a chamada, uma vez produzido o alarme.
- Tempo de Telecontrole: É o tempo que o comunicador permanece em estado de telecontrole, para poder:
 - activar / desactivar o comunicador.
 - Activar / desactivar a saída "OUT"
 - Escutar o que se passa na instalação.

Este tempo é prorrogável e 10 segundos antes de finalizar esse tempo, o sistema avisa-o (apitos através do telefone), cortando-se a comunicação se não o fizer.

pág. 8 COTEL CARMEN II D

 Repetições das mensagens: São as vezes que o comunicador repetirá as mensagens gravadas; uma vez estabelecida a comunicação com um telefone. Programável de 1 a 9 vezes.

Programação dos numeros de Telefone

 Numeros de telefone: São os números aos quais chamará o comunicador quando se produzir um alarme.

Existem dois grupos de 4 números cada um:

- Grupo 1: Zona 1 e Zona 5: Alimentação Baixa
- Grupo 2: Zona 2.

Os numeros de telefone podem conter até 28 dígitos, podendo introduzir números ou os parâmetros seguintes:

- A: Efectua uma pausa (2 seg.) antes de continuar.
- B: Efectua uma pausa (5 seg.)antes de continuar.
- **C:** Marcará por impulsos. DTMF por defeito.
- **D:** Espera a detecção do Tom de Linha.
- Tentativas telefónicas: É o numero de vezes que o comunicador ligará ou tentará estabelecer a comunicação com os telefones programados. Programável de 1 a 9 tentativas.

O comunicador pode dispor de um só grupo telefónico com os 8 numeros de telefone e todas as zonas.

Gravação de Mensagens As diferentes mensagens a gravar, são:

- Mensagem de Cabeceira: Também denominada de Localização, é a primeira reproduz (segundo mensagem que se programação), antes de reproduzir mensagens da/s zona/s. Se há outra zona activada, esta mensagem só se reproduz uma vez (Ex: Localiz. + Zona 1 + Zona 2 / Localização + Zona 1 + Zona 2).

Tempo máximo: 10 seg.

 Mensagem de Activado: Mensagem que se reproduz ao activar o comunicador ou ao activar a saída, através do telefone.

Tempo máximo de mensagem: 3 seg.

 Mensagem Saída "OUT": Mensagem atribuida á saída "OUT" e que se reproduz ao activar / desactivar a saída, através do telefone.

Tempo máximo de mensagem: 3 seg.

Programação Opções

O comunicador dispõe de uma série de opções de funcionamento, que fazem com que este equipamento seja muito versátil e adequado para as suas instalações.

- Zona 1 como chave: A zona 1 trabalhará como chave, empregando-se para a activação / desactivação do comunicador. Activado por programação.
 - Poder-se-á activar e desactivar o sistema através da chave e do teclado, dependendo do modo de trabalho da chave.
- Modo de trabalho da chave: A entrada da chave poderá trabalhar por Nivel ou por ilmpulso.
 - O modo de trabalho dependerá da programação da zona 1:

Prog	Estado Zona	Comunicador
Zona NA	NA	Desactivado

Zona NF	NF	Desactivado
Zona NA	NF	Activado
Zona NF	NA	Activado

- Modo de trabalho do comunicador: O comunicador pode trabalhar de três modos diferentes, segundo a opção seleccionada:
 - Liga uma Vez: Modo que vem de fábrica.
 - Liga para todos
 - Re-chamada de Segurança
- Confirmação de Chamada: Esta opção é aplicável aos modos de trabalho "Liga para todos" e "Re-chamada de Segurança" e é a confirmação que o utilizador envia ao comunicador, indicando que recebeu a mensagem.

O comunicador pode actuar de dois modos segundo opção programada:

- Opção NÃO seleccionada: Confirmação para todos os telefones, o comunicador já não ligará aos restantes telefones.
- Opção seleccionada: Confirmação para esse telefone, o comunicador continua a ligar aos restantes telefones, mas não voltará a ligar para esse utilizador.

Ao realizar a função de confirmação de chamada, não se corta a comunicação.

Envia mensagem de cabeceira: O comunicador reproduzirá esta mensagem antes

pág. 10 COTEL CARMEN II D

de reproduzir a mensagem das zonas. Se não se selecciona, só reproduzirá as mensagens das zonas.

 Activa o Telecontrole Automáticamente: O comunicador após reproduzir as mensagens, coloca-se automáticamente em modo de telecontrole, sem necessidade de nenhum comando DTMF, através do telefone.

EXEMPLOS DE PROGRAMAÇÃO

Programação dos Códigos:


- 1. Introduzir o endereço do código a programar.
- 2. Introduzir os dígitos que compõem o código.
- 3. Premir a tecla "E" para validar os dados.

Exemplo: Código 1. Código novo 4567.

Programação das Zonas:

- 1. Seleccionar as zonas que trabalharão com a característica desejada.
- 2. Introduzir o endereço correspondente.
- 3. Introduzir os no das zonas seleccionadas.
- 4. Premir a tecla "E" para validar os dados.

Exemplo: Zonas 1-2 como Zonas NA.



Programação dos Tempos:


- 1. Introduzir o endereço do tempo a programar
- 2. Introduzir o tempo em decimal (3 dígitos)
- 3. Premir a tecla "E" para validar os dados.

Exemplo: Tempo de Escuta 120 segundos.

Programação dos Telefones:

- 1. Introduzir o endereço do telefone a programar.
- 2. Introduzir os dígitos que compõem o telefone.
- 3. Premir a tecla "E" para validar os dados.

Exemplo: Telefone 1: 123456789



Exemplo: Tel. 1: 123456789 com detecção tom.

Programação das Opções

- 1. Seleccionar as opções de trabalho.
- 2. Introduzir o endereço do grupo de Opções.
- 3. Introduzir os nos das opções seleccionadas.
- 4. Premir a tecla "E" para validar os dados.

Exemplo: Opções. 7 (Zona 1 como chave). 6 (Chave por nivel).

pág. 12 COTEL CARMEN II D

TABELAS DE PROGRAMAÇÃO Programação dos Códigos 000 Código de Instalador -- É o código que se emprega para entrar na programação 001 Código de Utilizador -- É o código que se emprega para activar / desactivar o sistema Programação das Zonas 600 2 Zonas NA ----- Se não se seleccnar nenhuma, as Zonas serão NF por defeito 2 Zonas Excluidas 616 ----- Zonas que se mantêm inactivas por programação Programação Tempos 109 Atrazo da chamada Tempo que o comunicador demora a iniciar a chamada 0 0 Tempo de Telecontrole 110 -- Tempo que o sistema permanece em modo de escuta Repetição das mensagens 111 ----- Numero de vezes que se repetirão as mensagens pág. 13 **COTEL CARMEN II D**

Programação da Saída "OUT" Programar as zonas que activarão a saida quando detectarem, 617 Atribuição das Zonas estando o comunicador activado É o tempo que permanecerá activada a saída. Podem ser minutos ou Tempo de activação 212 segundos, dependendo do modo de trabalho programado 200 Modo de trabalho -- A salida activar-se-á segundo o programado neste endereço Repouso Alarme Tempo Só activa a saída da placa base __ 0 0 +12VNo ar da central 1 No ar +12V Segundos 2 +12VIntermit. 0 a 255 Activa a saída da placa base e 3 No ar Intermit. activa o receptor vía radio 4 +12VNo ar

Programação Telefones

D	(*3)	Detecta se existe tom de linha.	В	(*1)	Pausa de 5 seg., antes de Ligar.
С	(*2)	A Central marcará por Impulsos.	Α	(*0)	Pausa de 2 seg., antes de Ligar.

No ar

+12V

No ar

+12V

Intermit.

Intermit.

Minutos


0 a 255

5

6

7

Zonas aue Liaarão	615 1 2 5	Zonas	que	activam	0	Comunicador
pág. 14					CC	OTEL CARMEN II D




01	Mensagem Zona 1	6 segundos
02	Mensagem Zona 2	6 segundos
03	Mensagem Zona 3	6 segundos
04	Mensagem Zona 4	6 segundos

5) Activa o Telecontrolo automáticamente

06	Mensagem Activado	3 segundos
07	Mensagem Desactivado	3 segundos
08	Mensagem Saída "OUT"	3 segundos

Os nº.s correspondem ao endereço da mensagem

Programação Opções



pág. 16 COTEL CARMEN II D

ESQUEMA DE LIGAÇÕES

